

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – BERLE



*Berle s podporou předloktí
typ:*

132



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – BERLE



*Berle s podporou předloktí
typ:*

132



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Berle jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Největší uplatnění však nacházejí v revmatologii.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti doplněna pohodlnou opěrkou předloktí a ergonomickou plastovou rukojeť. Berle je výškově nastavitelná od opěrky k zemi (viz. Tabulka rozměrů). Berle jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavení od opěrky k zemi (cm)
132	94 – 119

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

ÚDRŽBA : Berle lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: **100 CTD**

VAROVÁNÍ : Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí-**nebezpečí úrazu** ! V zimních měsících lze pro větší bezpečí použít nástavec pětihratový protiskluzový **100 CTW**. Správné nastavení berle konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Berle jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Největší uplatnění však nacházejí v revmatologii.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti doplněna pohodlnou opěrkou předloktí a ergonomickou plastovou rukojeť. Berle je výškově nastavitelná od opěrky k zemi (viz. Tabulka rozměrů). Berle jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavení od opěrky k zemi (cm)
132	94 – 119

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

ÚDRŽBA : Berle lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: **100 CTD**

VAROVÁNÍ : Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí-**nebezpečí úrazu** ! V zimních měsících lze pro větší bezpečí použít nástavec pětihratový protiskluzový **100 CTW**. Správné nastavení berle konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.